


LÅSSKYDDSMALL

LOCK COVER GAUGE



NoWay mått NoWay measurement	B / C mått B / C measurement	Låsskydds storlek i mm Lock cover size in mm
25	36	6
24	35	7
23	34	8
22	33	9
21	32	10
20	31	11
19	30	12
18	29	13
17	28	14
16	27	15
15	26	16
14	25	17
13	24	18
12	23	19
11	22	20
10	21	21
9	20	22
8	19	23
7	18	24



NoWay mått: Från låshuset till dörrens utsida eller insida
A: Dörrens tjocklek **B:** Från låshusets centrum till dörrens utsida
C: från låshusets centrum till dörrens insida

NoWay distance: From lock case to the face of the door
A: Door thickness **B:** From centre of lock case to outside face of door
C: From centre of lock case to inside face of door

www.nowaysecurity.com

www.noway.se

+46 (0)8 22 82 10



LÅSSKYDDSMALL LOCK COVER GAUGE

NoWay mått NoWay measurement	B / C mått B / C measurement	Låsskydds storlek i mm Lock cover size in mm
25	36	6
24	35	7
23	34	8
22	33	9
21	32	10
20	31	11
19	30	12
18	29	13
17	28	14
16	27	15
15	26	16
14	25	17
13	24	18
12	23	19
11	22	20
10	21	21
9	20	22
8	19	23
7	18	24

NoWay mått: Från låshuset till dörrens utsida eller insida
A: Dörrens tjocklek **B:** Från låshusets centrum till dörrens utsida
C: från låshusets centrum till dörrens insida
NoWay distance: From lock case to the face of the door
A: Door thickness **B:** From centre of lock case to outside face of door
C: From centre of lock case to inside face of door